


# ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้กล่องควบคุม

เครื่องให้อาหาร

## คู่มือการใช้กล่องควบคุมเครื่องให้อาหาร

กล่องควบคุมเครื่องปล่อยอาหารสามารถควบคุมด้วยมือ บนเครื่องจะมีตัวเลือกให้กดตั้งค่าในโหมดต่างๆ ดังนี้



รูปที่ ข.1 ตำแหน่งของปุ่มกดบนกล่องควบคุม

1. การใช้งานปุ่มกดบนตัวกล่อง
  - 1.1 ปุ่มที่ 1  
ใช้ตั้งปริมาณในการปล่อยอาหาร จะมีไฟ LED บอกตำแหน่ง 20 กรัม หรือ 25 กรัม
  - 1.2 ปุ่มที่ 2  
เป็นปุ่มเลือกโหมดเวลา มีหน่วยเป็นนาที
  - 1.3 ปุ่มที่ 3  
เป็นปุ่มเลือกโหมดปริมาณอาหาร มีหน่วยเป็นกรัม
  - 1.4 ปุ่มที่ 4  
เป็นปุ่มเลือกโหมดจำนวนเครื่องปล่อยอาหาร มีหน่วยเป็นเครื่อง
  - 1.5 ปุ่มที่ 5  
เป็นปุ่มเข้าสู่การตั้งค่าในโหมดนั้นๆ

### 1.6 ปุ่มที่ 6

เป็นปุ่มลดจำนวน

### 1.7 ปุ่มที่ 7

เป็นปุ่มเพิ่มจำนวน

### 1.8 ปุ่มที่ 8

เป็นปุ่มเริ่มทำงานหรือหยุดการทำงานของเครื่อง เมื่อกล่องเริ่มทำงานจะมีไฟสีแดงสว่างขึ้น เมื่อกดหยุดไฟจะดับ

## 2. วิธีใช้งาน

2.1 เสียบปลั๊กไฟ สังเกตจอจะมีตัวเลขสีแดงขึ้น

2.2 กดตุ้ค่าโหมดต่างๆ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงค่าให้กดปุ่มเริ่มทำงานที่อยู่ล่างสุด

2.3 กรณีเปลี่ยนค่า ให้กดเลือกโหลดนั้นๆ แล้วกดปุ่มเข้าสู่การตั้งค่าบริเวณใต้จอ

2.4 พอเข้าโหมดตั้งค่า ให้ทำการเลือกเพิ่ม หรือลดจำนวน โดยกดปุ่มถัดจากปุ่มเข้าสู่โหมดตั้งค่า ตั้งจำนวนตามต้องการจากนั้นกดปุ่มเริ่มทำงาน

2.5 ต่อสายเครื่องปล่อยอาหารเข้ากับกล่องควบคุม เมื่อเวลากล่องเริ่มทำงาน เครื่องปล่อยอาหารจะเริ่มทำการปล่อยอาหาร เมื่อครบเวลาที่กำหนดเครื่องจะหยุดปล่อย